328mm

41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm

207mm

69mm | 69mm | 69mm

ROKONET
RISCO GROUP

T54

(P/N: RWT540000EUA)

3 Channel Wireless Key-Fob Transmitter

ROKONET
RISCO GROUP

ROKONET ELECTRONICS LTD.
www.rokonet.com

ISRAEL
Rokonet Electronics, Ltd.
14 Hachoma st. 75655
Rishon Letzion
Tel: +972-3-963-7777
Fax: +972-3-961-6584
e-mail: info@rokonet.co.il
www.rokonet.com

ITALY
Rokonet Electronics SRL
Tel: +39-02-392-5354
Fax:: +39-02-392-5131
e-mail: info@rokonet.it

USA
Rokonet Industries, Inc.
Tel: +1-305-592-3820
Fax: +1-305-592-3825
Toll Free: 1-800-344-2025
e-mail: sales@rokonetusa.com

BRAZIL
Rokonet Brasil Ltda.
Tel: +55-11-3661-8767
Fax: +55-11-3661-7783
e-mail:rokonet-brasil@uol.com.br

UK
Rokonet U.K. Ltd.
Tel: +44-1527-576-765
Fax: +44-1527-576-816
Free Phone: 0800-269881
e-mail: info@rokonet.co.uk

5INT54 C

Not restricted for use in any European Community countries

CE

ROKONET LIMITED WARRANTY

Rokonet Electronics, Ltd. and its subsidiaries and affiliates ("Seller") warrant its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for 12 months from the date of production. Because Seller does not install or connect the product and because the product may be used in conjunction with products not manufactured by the Seller, Seller can not guarantee the performance of the security system which uses this product. Seller's obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing and replacing, at Seller's option, within a reasonable time after the date of delivery, any product not meeting the specifications. Seller makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose.

In no case shall seller be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, expressed or implied, or upon any other basis of liability whatsoever.

Seller's obligation under this warranty shall not include any transportation charges or costs of installation or any liability for direct, indirect, or consequential damages or delay.

Seller does not represent that its product may not be compromised or circumvented; that the product will prevent any persona; injury or property loss by burglary, robbery, fire or otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of burglary, robbery or fire without warning, but is not insurance or a guaranty That such will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result.

Consequently seller shall have no liability for any personal injury, property damage or other loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if seller is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising from under this limited warranty or otherwise, regardless of cause

or origin, seller's maximum liability shall not exceed the purchase price of the product, which shall be complete and exclusive remedy against seller.

No employee or representative of Seller is authorized to change this warranty in any way or grant any other warranty.

WARNING: This product should be tested at least once a week.

ENGLISH

3 Channel Wireless Key-Fob Transmitter

Introduction

The Key-Fob is a 3-channel wireless key-fob transmitter with 4 operating buttons. The Key-Fob is compatible for use with all Rokonet 433.92 MHz receivers.

One channel is operated by 2 buttons and is typically used for full arming and disarming the security system. The other 2 channels may be programmed for any zone response (typically used for panic and relay/utility output activation). Together with your Installer you can decide on the transmitter key's functionality.

The Key-Fob can be mounted on a key chain or worn as pendant on a nylon cord.

NOTE:
To use the Key-Fob with other Rokonet wireless systems, refer to their individually supplied instructions.

Transmitter/Receiver communication set up (Installer's set up)

The Key-Fob transmitter can be assigned to the Nova receivers or the ProSYS/WaveSYS/Orbit-Pro receivers. To accomplish this perform the following steps:

➢ NOVA Receivers

1. Set the receiver to the Write Mode as described in the receiver installation and operation instructions.
2. To assign the Arm /Disarm function press and hold either of the , buttons for at least 5 seconds. The LED on the transmitter lights twice during the 5 seconds. The second time indicates that the Write message has been sent.
3. To assign button 3 press and hold the button for at least 5 seconds. The LED on the transmitter lights twice during the 5 seconds. The second time indicates that the Write message has been sent.
4. To assign button 4 (small button) press and hold the button for at least 5 seconds. The LED on the transmitter lights twice during the 5 seconds. The second time indicates that the Write message has been sent.

➢ ProSYS/WaveSYS/Orbit Pro Receivers

1. From the main Installer programming menu enter the wireless zone allocation option (ProSYS/WaveSYS: Quick Key [2][9][6], Orbit Pro: Quick Key [2][9][5])
2. Select the zone number.
3. Select [2] to set the receiver to the Write Mode and overwrite the data in the selected location.
4. Send a Write message by pressing either of the , buttons for at least 5 seconds. The LED on the transmitter lights twice during the 5 seconds. The second time indicates that the Write message has been sent. The receiver will send a confirmation beep.

NOTE:
The 2 buttons, , , are assigned to the same channel and are used for full arming and disarming of the system. The zone assigned to this channel should be defined as a Latched Keyswitch type.

5. Repeat steps 2-4 to assign the other two buttons to wireless zones

NOTES:

1. Each zone can be defined with its own attributes (Partition, Sound, Type and so on). For more information refer to the ProSYS / Orbit Pro installation and programming manual
2. To prevent false alarms the Key-Fob transmitter should be defined as Not Supervised. To accomplish this select [4] in step 3 in the above procedure and define the zone as Not Supervised.
3. An output that is activated by a button should be defined as Pulsed NO or NC. For more information refer to the ProSYS / Orbit Pro installation and programming manual

Operating the Key-Fob:

To operate each of the buttons press the required button.

To arm the system press the button. To disarm the system press the button. The LED lights after each press, indicating a successful signal transmission.

Replacing the battery:

Remove the screw on the back of the key-fob and carefully separate the two sides of the key-fob's plastic casing. Remove the old battery from the metal clips and place a new one instead. To close reattach the two sides of the key-fob's plastic casing.

NOTE:
Pay attention to the polarity of the battery. The NEG (-) polarity must face down to the PC board.

Specifications:

Operates up to:	650 feet (200m) range (LOS)
Battery type:	CR2430, 3V lithium battery
Frequency:	433.92 MHz
Battery life:	3 years (10 button presses a day)
Temperature range:	0°- 50°C (32°-122°F)
Current consumption:	1 µA
Ordering P/N:	RWT540000EUA

FRANÇAIS

Emetteur sans fil à 3 canaux (Key-Fob)

Introduction

Le Key-Fob est un émetteur sans fil à 3 canaux et 4 boutons de fonctionnement. Le Key-Fob est utilisable avec toutes les recepteurs de 433.92 MHz de Rokonet.

L'un des canaux est mis en fonction par 2 boutons et est utilise pour l'armement et le désarmement du système de sécurité. Les 2 autres canaux peuvent être programmés pour une zone de réponse (et sont généralement utilisés pour l'alarme panique et pour l'activation de la sortie relais/ utilitaire). Avec votre installateur, vous pouvez décider de la fonctionnalité des touches de l'émetteur.

Le Key-Fob peut être monté sur une chaîne porte-clés ou porté en pendentif sur un fil de nylon.

NOTE:
Pour utiliser le key-fob avec d'autres systemes rokonet sans fil,veuillez vous referer aux instructions de leurs notices respectives

Mise en place de la communication Emetteur/ Récepteur (Programme d'installation)

L'émetteur Key-Fob peut être assigné aux récepteur Nova ou ProSYS/ WaveSYS/ Orbit-Pro. Pour accomplir cette étape, veuillez procéder comme suit :

➢ Récepteurs NOVA :

1. Installez le récepteur en mode écriture suivant les instructions de mise en place et de fonctionnement du récepteur.
2. Pour activer la fonction Armer/ Désarmer, appuyez et maintenez respectivement l'un des boutons , pendant au moins 5 secondes. La diode LED de l'émetteur s'allumera deux fois pendant 5 secondes. La deuxième fois valide l'envoi du message d'écriture.
3. Pour activer le bouton 3, appuyez et maintenez celui-ci pendant au moins 5 secondes. La diode LED de l'émetteur s'allumera deux fois pendant 5 secondes. La deuxième fois valide l'envoi du message d'écriture.
4. Pour activer le bouton 4 (petit bouton) appuyez et maintenez celui-ci pendant au moins 5 secondes. La diode LED de l'émetteur s'allumera deux fois pendant 5 secondes. La deuxième fois valide l'envoi du message d'écriture.

➢ ProSYS/WaveSYS/Orbit Pro Receivers

1. Du menu principal du programme d'installation, sélectionnez l'option d'attribution de zone sans fil (ProSYS/ WaveSYS : touche rapide [2][9][6], Orbit Pro: touche rapide [2][9][5])
2. Sélectionnez le numéro de zone.
3. Sélectionnez la touche [2] pour régler le récepteur en mode écriture et réécrire les données à l'emplacement désigné.
4. Envoyez un message d'écriture en appuyant sur l'un des boutons , pendant au moins 5 secondes. La diode LED de l'émetteur s'allumera deux fois pendant 5 secondes. La deuxième fois valide l'envoi du message d'écriture. Le récepteur envoit ensuite un bip de confirmation.

Remarque :
Les 2 boutons, , , sont attribués au même canal et servent à l'armement ou au désarmement complet du système. La zone attribuée à ce canal doit être définie sous forme de touche contact verrouillée.

5. Renouvelez les étapes 2 à 4 pour attribuer les deux autres boutons aux zones sans fil.

Remarques :

1. Chaque zone peut être définie avec ses propres attributs (Partition, Son, Type, etc.). Pour plus d'information, veuillez consulter le manuel d'installation et de programmation du ProSYS / Orbit Pro.
2. Pour éviter les fausses alarmes, l'émetteur Key-Fob doit être défini comme Non Supervisé. Pour ce faire, sélectionnez la touche [4] à l'étape 3 de la procédure décrite ci-dessus et définissez la zone comme Non Supervisée.
3. Toute sortie activée par un bouton doit être définie comme Pulsée NO ou NC. Pour plus d'information, veuillez consulter le manuel d'installation et de programmation du ProSYS / Orbit Pro.

Mise en service du Key-Fob:

Pour activer une fonction, il suffit d'appuyer sur le bouton corrrespondant.

Pour armer le système, appuyez sur le bouton . Pour le désarmer, appuyez sur le bouton . La diode LED s'allume après chaque pression effectuée, validant ainsi la transmission du signal avec succès.

Changement de la pile :

Retirez la vis de l'arrière du Porte-clés et séparez avec précautions les deux côtés du boîtier en plastique du Porte-clés. Retirez ensuite la pile usée de ses agrafes en métal et remplacez- la par la nouvelle pile. Pour le refermer, rassemblez les deux côtés du boîtier en plastique du Porte-clés.

Remarque :
Faites attention à la polarité de la pile. Le pôle négatif NEG (-) doit être tourné vers le bas, en direction de la carte de circuit imprimé PCB.

Spécifications:

Domaine de fonctionnement:	650 ft (200m) domaine (LOS)
Fréquence:	433.92 MHz
Températures de fonctionnement:	0°- 50°C (32°-122°F)
Piles:	CR2430, pile lithium 3V
Autonomie:	3 ans (à raison de 10 pressions de bouton par jour)
Consommation électrique:	1 µA
Référence de commande P/N:	RWT540000EUA

328mm

41mm 41mm 41mm 41mm 41mm 41mm 41mm 41mm

69mm 69mm 69mm 207mm

ESPAÑOL Transmisor inalámbrico de 3 canales (Key-Fob)

Introducción

El Key-Fob es un transmisor inalámbrico de 3 canales con 4 botones de funcionamiento. El Key-Fob es compatible para ser usado con todos los receptores de Rokonet de 433.92 MHz

Un canal se hace funcionar por medio de 2 botones y se usa generalmente para un completo activado/desactivado del sistema de seguridad. Los otros 2 canales se pueden programar para cualquier respuesta de zona (generalmente se usan para activar salidas de situaciones de pánico y del relé/utilitaria). Juntamente con el Instalador puede usted decidir sobre las funciones asignadas al manipulador del receptor.

El Key-Fob se puede montar en un llavero o ser usado como colgante con una cuerda de nilón.

NOTA:
Para usar el Key-Fob con otros sistemas inalámbricos de Rokonet, refiérase a las instrucciones proveídas individualmente.

Instalación de las comunicaciones del Transmisor/Receptor (Puesta a punto del instalador)

Se puede asignar el transmisor Key-Fob a los receptores Nova o a los receptores ProSYS/WaveSYS/Orbit-Pro. Para esto proceda de la manera siguiente:

➢ Para receptores NOVA

1. Fije el receptor en el modo Escriba (Write) tal como se describe en las instrucciones de instalación y funcionamiento del receptor.
2. Para asignar la función **Activado/Desactivado** (Arm /Disarm) oprima y mantenga oprimido uno de los botones , durante por lo menos 5 segundos. El LED en el transmisor se enciende dos veces durante los 5 segundos. La segunda vez indica que el mensaje **Escriba** (Write) ha sido enviado.
3. Para asignar el botón 3 oprima y mantenga oprimido el botón durante por lo menos 5 segundos. El LED en el transmisor se enciende dos veces durante los 5 segundos. La segunda vez indica que el mensaje **Escriba** (Write) ha sido enviado.
4. Para asignar el botón 4 (botón pequeño) oprima y mantenga oprimido el botón durante por lo menos 5 segundos. El LED del transmisor se enciende dos veces durante los 5 segundos. La segunda vez indica que el mensaje Escriba (Write) ha sido enviado.

➢ Para receptores ProSYS/WaveSYS/Orbit Pro

1. Desde el menú principal de programación "Instalador" acceda a la opción de zona de asignación inalámbrica (ProSYS/WaveSYS: Quick Key (Llave veloz) [2][9][6], Orbit Pro: Quick Key [2][9][5])
2. Seleccione el número de zona.
3. Seleccione [2] para fijar el receptor en el modo **Escriba** (Write) - y superponga los datos en el sitio seleccionado.
4. Envíe un mensaje **Escriba** (Write) oprimiendo cualquiera de los botones , durante por lo menos 5 segundos. El LED del transmisor se encenderá dos veces durante los 5 segundos. La segunda vez indica que el mensaje **Escriba** ha sido enviado. El receptor emite un sonidito de confirmación.

NOTA:
Los 2 botones, , , están asignados al mismo canal y se usan para el activado/desactivado del sistema. La zona asignada a este canal debe definirse como de tipo conmutador de llaves encerrojado (Latched).

5. Repita los pasos 2-4 para asignar los otros dos botones a las zonas inalámbricas

NOTAS:
1. Cada zona puede ser definida con sus propios atributos (Partición, Sonido, Tipo, etc.). Para más detalles consulte el manual de instalación y programación ProSYS / Orbit Pro.
2. A fin de prevenir falsas alarmas se debe definir el transmisor Key-Fob como " No Supervisado". Para esto seleccione [4] en el paso 3 en el procedimiento arriba mencionado y defina la zona como "No Supervisado".
3. Una salida activada por un botón debe ser definida como Pulsada o No. Para más detalles consulte el manual de instalación y programación ProSYS / Orbit Pro.

Funcionamiento del Key-Fob:

Para activar cada uno de los botones oprima el botón requerido.

Para conectar el sistema oprima el botón . Para desconectar el sistema oprima el botón . El LED se enciende con cada opresión, indicando la exitosa transmisión de una señal.

Reemplazo de la batería:

Extraiga el tornillo en la parte trasera del mando a distancia y separe cuidadosamente las dos partes de la caja plástica del mando a distancia. Extraiga la batería usada sujeta por las grapas de metal y coloque en su lugar una nueva. Para cerrar vuelva a unir los dos lados de la caja plástica del mando a distancia.

NOTA:
Preste atención a los polos de la batería. El polo NEG (-) debe estar orientado hacia el tablero PC.

Especificaciones:

Radio de acción:	200m de alcance (Línea de mira)
Frecuencia:	433.92 MHz
Banda de temperaturas:	de 0°- 50°C (32°-122°F)
Tipo de batería:	batería de litio CR2430, 3V
Vida de la batería:	3 años (10 presiones de botón diarias)
Consumo de energía:	1 µA
N/P para encargo:	RWT540000EUA

ITALIANO Trasmettitore Portatile a 3 Canali (T54)

Introduzione

Il T54 è un trasmettitore a 3 canali con 4 tasti. Il T54 è compatibile con tutti ricevitori della Rokonet con frequenza 433.92 MHz.

Un canale del trasmettitore viene utilizzato tramite 2 tasti ed è utilizzato per l'inserimento e il disinserimento del sistema. Gli altri 2 canali possono essere programmati per qualsiasi risposta di zona (di solito vengono utilizzati per una segnalazione di Panico e/o l'attivazione di un'uscita).

Il T54 può essere fissato ad un portachiavi oppure portato al collo come pendant tramite un cordoncino in nylon.

NOTA:
Per utilizzare il telecomando con altri sistemi radio della Rokonet, fare riferimento alle istruzioni fornite individualmente con il prodotto.

Comunicazione Trasmettitore/Ricevitore

Il trasmettitore T54 può essere assegnato ai ricevitori della serie Nova oppure ai ricevitori delle centrali ProSYS/WaveSYS/Orbit-Pro. Svolgere le operazioni come spiegato nelle fasi seguenti:

➢ Ricevitori NOVA

1. Impostare il ricevitore nel Modo di scrittura (Write) come descritto nel manuale di installazione e programmazione del ricevitore.
2. Per assegnare la funzione di Inserito/Disinserito premere e mantenere premuto uno dei tasti o per almeno 5 secondi. Il LED sul trasmettitore si accenderà due volte durante questo periodo. La seconda volta indicherà che il messaggio di scrittura (Write) è stato trasmesso.
3. Per programmare il terzo tasto premere e mantenere premuto il tasto per almeno 5 secondi. Il LED sul trasmettitore si accenderà due volte durante questo periodo. La seconda volta indicherà che il messaggio di scrittura (Write) è stato trasmesso.
4. Per programmare il quarto tasto premere e mantenere premuto il tasto per almeno 5 secondi. Il LED sul trasmettitore si accenderà due volte durante questo periodo. La seconda volta indicherà che il messaggio di scrittura (Write) è stato trasmesso.

➢ Ricevitori ProSYS/WaveSYS/Orbit-Pro

1. Dal menù principale della programmazione tecnica accedere all'opzione Memorizzazione zone radio (ProSYS/WaveSYS: Tasti Rapidi [2][9][6], Orbit-Pro: Tasti Rapidi [2][9][5])
2. Selezionare il numero di zona desiderato.
3. Selezionare [2] per impostare il ricevitore nel modo di scrittura (Write) e scrivere il dato nella zona selezionata.
4. Trasmettere un messaggio di scrittura (Write) premendo uno dei tasti , per almeno 5 secondi. Il LED sul trasmettitore si accenderà due volte durante questo periodo. La seconda volta indicherà che il messaggio è stato trasmesso. Il ricevitore confermerà la memorizzazione con un tono acustico.

NOTA:
I due tasti , sono assegnati allo stesso canale e sono usati per l'inserimento e il disinserimento del sistema. La zona assegnata a questo canale deve essere programmata come tipo zona "Chiave Memorizzata".

5. Ripetere le fasi da 2 a 4 per assegnare gli altri due tasti del trasmettitore alle zone radio.

NOTE:
1. Ogni zona può essere definita con i suoi attributi (Partizione, Tipo Zona, etc..). Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale di installazione e programmazione della ProSYS/Orbit-Pro.
2. Il T54 poiché è un trasmettitore portatile non può gestire la supervisione radio, quindi per evitare anomalie tecniche di "mancata supervisione" deve essere programmato come Non Supervisionato. Per effettuare questa operazione, selezionare [4] nella fase 3 della procedura precedente (Ricevitori ProSYS/WaveSYS/Orbit-Pro) e programmare la zona come Non Supervisionata.
3. Un uscita di utilità che è stata attivata tramite il terzo o il quarto tasto deve essere programmata come modo di attivazione "Impulso N/O o N/C". Per maggiori informazioni fare riferimento al manuale di installazione e programmazione della ProSYS/Orbit-Pro.

Funzionamento del Trasmettitore T54:

Per funzionare ognuno dei tasti premere il tasto desiderato.

Per inserire il sistema premere il tasto . Per disinserire il sistema premere il tasto . Il LED si accende dopo ogni pressione, indicando che il segnale è stato trasmesso.

Sostituzione della batteria:

Rimuovere la vite sul retro del Telecomando e separare con cura le due parti in plastica del trasmettitore. Rimuovere la batteria scarica dall'aggancio in metallo e sostituirla con una nuova. Per richiudere, rimontare le due parti in plastica del telecomando.

NOTA:
Fare attenzione alla polarità della batteria. La polarità NEG (-) deve essere posta sul lato della scheda elettronica.

Specifiche:

Portata:	Fino a 200 metri in portata ottica
Tipo Batteria:	CR2430, 3V al Litio
Frequenza:	433.92 MHz
Durata batteria:	3 anni (10 attivazioni al giorno)
Temperatura di funzionamento:	0°- 50°C (32°-122°F)
Assorbimento in corrente:	1 µA
Codice Prodotto:	RWT540000EUA

PORTUGUÊS Transmissor Sem Fio de 3 canais (Key-Fob)

Introdução

O Key-Fob é um transmissor sem fio de 3 canais com 4 botões de operação. O Key-Fob é compatível para uso com todos os receptores de Rokonet de 433.92MHz.

Um Canal é operado por 2 botões e é usado tipicamente para armar e desarmar completamente o sistema de segurança.Os outros 2 canais podem ser programados para qualquer resposta da zona (tipicamente usado para ativação da saída do relé/saída de utilidade(PGM) e pânico). Junto com seu Instalador você pode decidir qual a funcionalidade das chaves do transmissor..

O Key-Fob pode ser montado em um chaveiro ou usado como um pendente em uma corda de náilon.

NOTA:
Para usar o Key-Fob com outros sistemas sem-fio de Rokonet, refira-se às instruções supridas individualmente.

Configuração da comunicação do Transmissor / Receptor (configuração do Instalador)

O transmissor Key-Fob pode ser designado aos receptores Nova ou os receptores ProSYS/WaveSYS/Orbit-Pro. Para conseguir isto, execute os seguintes passos:

➢ Receptores NOVA

1. Ajuste o receptor em Modo Write (Escrever) como descrito nas instruções de instalação e operação do receptor.
2. Para designar a função Armar / Desarmar aperte e segure qualquer um dos botões , por pelo menos 5 segundos. O Led no transmissor acende duas vezes durante 5 segundos. A segunda vez indica que a mensagem Write foi enviada.
3. Para designar o botão 3 aperte e segure o botão por pelo menos 5 segundos. O Led no transmissor acende duas vezes durante 5 segundos. A segunda vez indica que a mensagem Write foi enviada.
4. Para designar o botão 4 aperte e segure o botão por pelo menos 5 segundos. O Led no transmissor acende duas vezes durante 5 segundos. A segunda vez indica que a mensagem Write foi enviada.

➢ Receptores ProSYS/WaveSYS/Orbit Pro

1. Do menu de programação do Instalador entre a opção de distribuição de zona sem fio (ProSYS/WaveSYS: Atalho [2][9][6], Orbit Pro: Atalho [2][9][5])
2. Selecione o número da Zona
3. Selecione [2] para ajustar o receptor à modalidade de escrita (write) e para sobrescrever os dados na posição selecionada
4. Envie uma mensagem da escrita (write) apertando qualquer uma das teclas , por pelo menos 5 segundos. A segunda piscada indica que mensagem de escrita foi enviada pelo transmissor.O receptor irá emitir um bip de confirmação.

NOTA:
Os dois botões, , , são designados para o mesmo canal e são usados para armar e desarmar completamente o sistema. A zona designada para este canal deve ser definida como tipo Interruptor de Chave (keyswitch)

5. Repita os passos 2-4 para designar os outros dois botões à zonas sem fio.

NOTAS:
1. Cada zona pode ser definida com seus próprios atributos (Participação, Som, Tipo e etc.). Para mais informações, refira-se ao Manual de Instalação e Programação do ProSYS / Orbit Pro.
2. Para evitar alarmes falsos o transmissor Key-Fob deve ser definido como Não Supervisado. Para isso selecione [4] no passo 3 no procedimento acima e defina a zona como Não Supervisada.
3. Uma saída que é ativada por um botão deve ser definida como Trancada. Para mais informações, refira-se ao Manual de Instalação e Programação do ProSYS / Orbit Pro.

Operando o Key-Fob:

Para operar cada um dos botões aperte o botão necessário.

Para armar o sistema aperte o botão . Para desarmar o sistema aperte o botão . O Led acende depois de cada vez, indicando uma transmissão de sinal bem sucedida.

Repondo a bateria:

Remova o parafuso por trás do controle remoto e cuidadosamente separe os dois lados da caixa de plástico do controle remoto. Remova a bateria antiga dos prendedores de metal e coloque uma nova no lugar. Para fechar re-conecte os dois lados da caixa de plástico do controle remoto.

NOTA:
Preste atenção á polaridade da bateria. A polaridade NEG (-) deve estar virada para baixo da placa do PC.

Especificações:

Opera até:	200 m de alcance (LOS)
Freqüência:	433.92 MHz
Variação de temperatura:	0°- 50°C (32°-122°F)
Tipo de bateria:	CR2430, bateria de lítio de 3V
Vida útil da bateria:	3 anos (apertando o botão 10 vezes por dia)
Consumo de Energia:	1 µA
Nível de desempenho:	2
Código do produto - para encomenda:	RWT540000EUA